



ネットを設置

曲管を設置

上部は農芸用POフィルム張り

下部はネット張り

パイプの下に隙間ふさぎの予備ネットを設置